

# IB5.3 Plus 1:1 Laimennusasema

Perusaseman lisäksi Plus 1:1 lisäosa mahdollistaa 1:1 laimennukset.

Laimennettava raaka-aine voi olla joko samaa kuin perusasemalla laimennetaan tai eri raaka-ainetta.

Esimerkki käyttäjä:

Samaa pesuainetta halutaan manuaalisesti väkevämpänä 1:1 seoksena. Esim. Lasinpesuneste kesä / talvikäyttö. Tai liuotin yleispesu / 1:1 tehopesu sekoitteena.

Eri raaka-aineet; liuotinpesuaine 10% ja Lasinpesu 1:1 jne.

## Plus 1:1 laimennuslaitteen käyttö:

1:1 Plus sekoitinta käytetään käsin avaamalla ja sulkemalla laitteen päällä oleva vesisulku. Kuva 2.

Laimennettu liuos lasketaan vapaasti säiliöön.

Ei saa kytkeä muuhun laitteeseen tai sulkuun!

## Plus 1:1 laimennuslaitteen asennus:

Liitä muovinen T-haarotus WatchGuard vedensyöttöön. Kuva 1.

Liitä Plus 1:1 sekoitin T-haaraan, kuva 2

Kiinnitä tukirautaa 1:1 Plus sekoittimeen niin että tukirauta lepää IB5 säiliön kannella. Merkkää porauspaikat säiliön kanteen. Kuvat 3-4.

Käännä tukirautaa sivuun ja poraa 2 kpl 7mm reikiä säiliön kanteen.

Käännä tukirautaa takaisin ja kiinnitä se 2 kpl 6mm lukkokantapulteilla, pultit säiliön sisältäpäin ja kiristä siipimuttereilla kanteen. Kuva 4.

Pujota keraaminen paino raaka-aine letkuun pohjaventtiilin luo ja kiinnitä letku 1:1 Plus sekoittimen metalliseen letkunippaan ja varmista kiinnitys pikaletkusiteellä.

Kiinnitä käyttöliuosletku 1:1 Plus sekoittimen muoviseen letkunippaan ja varmista kiinnitys pikaletkusiteellä.



Kuva 1




Kuva 2



Kuva 3



Kuva 4



Kuva 5